

Den Platz hinter der
Kamera verlassen und
mehr Freiheit erleben

RC-V100
you can



Die Canon Fernbedienung RC-V100 bietet mehr Freiheit bei der Arbeit mit dem Camcorder. Im Studio, vor Ort oder in Aufnahmesituationen, die bisher unmöglich erschienen, erlaubt diese Fernbedienung den Zugriff auf nahezu alle Camcorder-Funktionen.

LEISTUNGSSTARKE
KABELGEBUNDENE
FERNBEDIENUNG

INTUITIVES
TASTENLAYOUT

SPEZIELLE WAHLRÄDER
ZUR BILDANPASSUNG

EINSTELLUNGEN SCHNELL
AUSWÄHLEN UND
ANPASSEN

KONFIGURIERBARE
TASTEN MIT
BELEUCHTUNG

FÜR PROFESSIONELLE
CANON CAMCORDER UND
CANON CINEMA EOS
FILMKAMERAS

EINSATZ VOR ORT
ODER IM STUDIO

Hauptleistungsmerkmale

- Leistungsstarke kabelgebundene Fernbedienung der Canon Camcorder-Funktionen
- Intuitives Tastenlayout – ideal für professionelle Anwender
- Spezielle Wahlräder zur Anpassung und Optimierung der modernen Bildparameter
- Direkte Steuerung der wichtigsten Camcorder-Funktionen wie Fokus, Blende und Gain¹
- Zugriff auf das Camcorder-Menü zur schnellen Anpassung der Einstellungen
- Beleuchtete Tasten für die komfortable Bedienung in dunklen Umgebungen
- Konfigurierbare Tasten zur individuellen Einstellung der Steuerung
- Kompatibel mit professionellen Canon Camcordern und Cinema EOS Filmkameras
- Ideal für den Einsatz im Studio und vor Ort

¹ Die Objektivsteuerung ist bei Cinema EOS Filmkameras mit PL-Bajonett und bei manuell regelbaren Objektiven nicht möglich.

Abmessungen (B x H x T)

ca. 89 x 224 x 65 mm

Gewicht

ca. 630 g

Kompatible Kameras zum Zeitpunkt der Produkteinführung*

XF305
XF300
EOS C500 / C500 PL
EOS C300 / C300 PL
EOS C100

*Kamera/Camcorder Firmware-Update ist
möglicherweise erforderlich

Canon

Technische Daten: RC-V100

FERNBEDIENUNG	
Modell	Kabelgebundene Fernbedienung
Stromzufuhr	DC 5,0 V - 6,0 V
Stromversorgung	erfolgt über Kamera/Camcorder
Stromverbrauch	max. ca. 0,25 W
Verfügbare Anschlussbuchsen	REMOTE A Schnittstelle (3,5-mm-Minikline Stereo) USB-Schnittstelle (Mini-B für Service und Updates)
Kabellänge	5 m
Maximale Abmessungen (B x H x T)	89 x 224 x 65 mm
Gewicht	ca. 630 g
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
STEUEROPTIONEN ²	
Kamera/Camcorder ein-/ ausschalten	Ein / Aus
Aufnahmefunktion	Start / Stopp
Aufnahmerückschau	(wenn die Kamera/der Camcorder sich im „Media“ Modus befindet)
Farbbalken	Ein / Aus (wenn „Bars“ ausgewählt ist)
Displaydarstellung	Auswahl
Abbrechen	Auswahl
Menü	Zugriff auf das Kamera-/Camcorder-Menü
Nach oben/nach unten/nach links/ nach rechts/SET-Tasten	Menü-Steuerung
ACTIVE Taste	verhindert – abhängig vom gewählten Modus – eine versehentliche Bedienung
Konfigurierbare Tasten (1 - 4)	Set/Auswahl individueller Funktionen von Kamera/Camcorder
ND-Filter Auswahl/Bedienung	C300/C300PL/C500/C500PL
Knee	Auto Knee/Knee Point/Knee Slope
Schwarzgamma Level	SET
Weißabgleich (WB)	AUTO/WB A, WB B/WB Set/WB Voreinstellung
Master Schwarz	SET
Schärfe Level	SET
Fokus	AF-Auswahl/Manuelle Scharfeinstellung
Zoom	Zoom-Bedienung
Irisblende	Auto Iris/manuelle Anpassung der Irisblende
Master Pedestal	SET
Verschluss	Auswahl Verschlusszeit/Anpassung Verschlusszeit
ISO/Gain	Auto Gain Auswahl/manuelle Gain Auswahl/ISO-Auswahl
Individuelle Bildeinstellungen	Auswahl
Unterstützte Kameras/Camcorder	Siehe jeweilige Kamera/Camcorder Spezifikation ¹



¹Kamera/Camcorder Firmware-Update ist möglicherweise erforderlich

²Die verfügbaren Funktionen können je nach Kamera-/Camcorder-Modell variieren



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch